

Aktuelle Hinweise

- Statusmeldungen im Digitalfunk -

Während der Einführungsphase des Digitalfunks, gibt es einige Punkte zu beachten. Diese Hinweise gelten bis auf Weiteres und betreffen alle Organisationen im Wetteraukreis.

Allgemeines

- Die Hinweise gelten für alle eingesetzten Digitalfunkgeräte (HRT/ MRT/ FRT)
- Die Statusaste muss ca. 2 Sekunden gedrückt werden, bis „Status gesendet“ im Display angezeigt wird (der neue Status wird im Display dargestellt)
- Die Statuswerte entsprechen den bekannten FMS-Statuswerten des Analogfunks (siehe Aushang „Statusquittung/ Fernanweisung“)
- **Die Statusmeldungen gehen nur zur Leitstelle Wetterau.**
- Nachbarleitstellen können nur im Klartext und nicht mit Status 5 angesprochen werden

Statuswechsel

- Bei Übungen, Bewegungsfahrten, Brandsicherheitsdiensten, Sanitätsdiensten, etc., bei denen das Fahrzeug im Einsatzgebiet verfügbar ist, erfolgt nur der **Status 1**
- Bei Defekten, Werkstattaufenthalten und Fahrten, bei denen das Fahrzeug nicht im Einsatzgebiet verfügbar ist, erfolgt nur der **Status 6**
- Bei Wiederverfügbarkeit/ Rückkehr an den Standort, erfolgt der **Status 2**
- Bei Antritt der Fahrt bzw. Abmeldung des Fahrzeugs ist die Leitstelle mit **Status 5** anzusprechen (Summenmeldungen sind sinnvoll)
- Falls Zweifel an der Übertragung bestehen, den Status nochmals abgeben
- Eine Klartextmeldung, die nur den Statuswechsel wiedergibt ist nicht erforderlich
- Ein anstehender Sprechwunsch wird durch Statuswechsel aufgehoben
- Die logische Reihenfolge bei Einsatzfahrten (3,4,1,2) ist unbedingt einzuhalten

Ungültige Statusübergänge

- Feuerwehr:
 - Die Statusübergänge 3->2, 4->2 sind nicht möglich
Es muss immer erst der Status 1 abgegeben werden
- Rettungsdienst:
 - Die Statusübergänge 3->2, 4->2, 8->2 sind nicht möglich
Es muss immer erst der Status 1 abgegeben werden
 - Die Statusübergänge 7->1, 7->2 sind nicht möglich
Es muss immer erst der Status 8 abgegeben werden

Ansprechgruppe (Betriebsgruppe)

- FB_BG_FW: Feuerwehr, THW, DLRG (auch GABC-Zug, IuK, LZ, WRZ)
andere Einheiten, Führungsdienste (BAD, LNA, OLRD, Ausbildung)
- FB_BG_RD: Rettungsdienst, Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH, MHD),
sowie Kats-Einheiten BtZ, BtSt, KAB, SZ
- **Die Leitstelle reagiert nur auf Status 5** (des MRT, FRT oder „HRT für MRT“)
- Die Leitstelle antwortet nur auf der zugeteilten Betriebsgruppe
- HRT der Fahrzeuge werden in der Regel nicht ausgewertet
- Wechseln der Gruppe nur nach Aufforderung durch die Leitstelle

Unwetter-Einsätze

- Bei Einsätzen mit Beteiligung der Unwetter-TEL sind keine Statusmeldungen einzelner Fahrzeuge abzugeben